



Connettore di messa a fuoco

LED di carica: si accende solo quando è in carica:
- Rosso lampeggiante: in carica...
- Verde fisso: 100% di carica

LED del livello della batteria: si illumina quando è acceso:
- Verde: livello massimo della batteria
- Blu: livello medio della batteria.
- Rosso: livello basso della batteria.
- Rosso lampeggiante: batteria scarica.

Pulsante (+):
- Da OFF:
- Premere brevemente per ON
- Da ON:
- Premere a lungo per aumentare l'intensità luminosa della messa a fuoco

Focus

Pulsante (-):
- Da ON:
- Premere brevemente per spegnere
- Premere a lungo per diminuire l'intensità luminosa della messa a fuoco.

Caricabatterie USB-C